



# 「故障?」 「困ったな。。」

こんな時、こんな場合。まずは自分で調べて確認を。


# エアコンについて

## エアコンが効かない

- ①コンセントは正しく差し込まれていますか?
- ②室内機の操作部の電源は入っていますか?
- ③室外機、室外機の吸い込み口や吹き出し口はふさがれていませんか?またフィルターが汚れていませんか?以上のことを確認して、取り扱い説明書も読んで見ましょう。

# エアコンから水漏れする

ドレンホース(室外機から垂れ下がっている蛇腹の 細いホース) に詰った木の葉など、ゴミのつまり が主な原因です。 当社、もしくは電気店などに連 絡してゴミを取り除きましょう。




## 水まわりについて

## 漏水事故を防ぐ為に!

漏水事故の多くは洗濯機の設置方法によるものです。

- ●洗濯機を設置される場合、洗濯機の排水ホースを 排水口にきちんと差し込み、排水金物のゴムジョイ トにホースをしっかり固定してください。
- ●洗濯機用カラン口と給水ホースは確実に接続し、 ご使用前に必ず点検してください。
- ●排水口(トラップ)は糸くずなどがつまりやすく、 排水が漏れ出ることがあります。定期的に内部を掃 除してください。



# 排水詰まりにご注意を!

流し台・洗濯機・お風呂の水が流れにくい時には?

- ●流し台・洗濯機・浴室・洗面などの排水口はこまめに掃除してください。
- ●油・ゴミ・ティッシュペーパー・生理用品などは 絶対に流さないでください。
- ●排水口にたまった毛髪やゴミはこまめに掃除してください。そのままにしておくと、漏水事故につながります。



# 浴室・洗面・トイレ等のお手入れ

掃除をする場合は、市販の洗浄剤を原液のまま使用 しないでください。 (用法用量をお守りください) 酸性洗剤や洗浄剤を原液のまま使用しますと、表面 のひび割れや破損の原因となります。

●換気扇やエアコンなども定期的に必ず掃除をお願いいたします。特に台所用換気扇は月に1回は手入れをしないと油汚れが蓄積して動作に支障をきたします。(日常の手入れを怠ったことによる故障修理はお客様にご負担いただきます)

# 温水器のお湯が出ない

温水器は深夜電力を使用し、夜中に水を沸かしてタンクに貯めています。日中に使うお湯はその貯めたものを使い、減った分の水はその毎補給され、また夜中に沸かしています。よって一日に使用できる量は限られており(通常に生活する分は十分確保さていますが)、一度に多量のお湯を使い過ぎると、許容量をオーバーしてお湯が急に冷たくなったりすることがあります。この場合、お湯を使い過ぎていないか確認してください。

## トイレがつまったら

水を流さずに、市販のラバーカップでつまりものを吸い 上げてください。

- ①便器の排水口いっぱいにラバーカップを押しつけます。
- ②勢いよく手前に引いたり、押したりを繰り返します。




※機器によりタイプの異なるものがございます。

# トイレの水が止まらない

ロータンクの放水レバーを動かしても止まらない場合は以下の原因が考えられます。それでも止まらない場合は当社か、最寄りの修理会社にご連絡ください。

- ●ロータンク内のゴム弁を持ち上げるアームが引っ 掛かったり、チェーンがからまったりしていないか。
- ●浮き球の止まる位置がオーバーフロー管より高い 位置にないか。浮き玉がどこかに引っ掛かっていな いか。
- ●ロータンクの中に節水用のペットボトルや異物を入れると このような事が起こりやすいので、絶対におやめください。



引用:https://diyhowto.jp/library/?p=524

## 給湯器のお湯が出ない

給湯器のコンセントが差し込んであるか、給湯器下の給水バルブは開いているかを確認してください。 それでも出ない場合は、当社か最寄りのガス会社まで連絡してください。流し台・お風呂・トイレ・洗面台などで水(お湯)が全く出ない場合は以下のことを確認してください。

①部屋全体の元の給水バルブが開いていますか? (閉まってい

ればどこからも出ません)

②各設備の下箱の中などにある給水調整バルブ(ハンドル)が


開いていますか?



※機器によりタイプの異なるものがございます。

### ガスが止まったら

ガスを長時間使用し続けると、室外のガスメーター の安全装置が自動的に作動し、ガスの供給をストップします。その場合は図のように赤ランプが点滅しているので、次の手順で操作してください。



①すべてのガス器具を止め、元栓を閉めてください。 屋外の器具

も忘れずに。


- ②自分の部屋のガスメーターを確認し、復帰ボタンのキャップをはずします。
- ③復帰ボタンを奥までしっかり押さえて、手を離す。 (ボタンは元に戻り、赤ランプは再び点滅します)
- ④約3分待ちます。(この間にガス漏れがないか確認しています)
- ⑤再度ガスメーターを確認してください。赤ランプ が消えていればガスが使えます。

# ブレーカーについて

# <u>ブレーカ</u>ーがすぐ落ちる

ブレーカーが落ちる原因は、いくつかの電気製品を 同時に使用 した時などの電力容量オーバーか漏電 によるものが大半です。

※機器によりタイプの異なるものがございます



アンベアプレーカー 漏電ブレーカー 安全ブレーカー

- ●アンペアブレーカーが落ちる場合は? 全体の電力を使い過ぎています。
- ●漏電ブレーカーが落ちる場合は? どこかの回線 で漏電している恐れがあります。
- ●安全ブレーカーが落ちる場合は?落ちた回路の 電力を使い過ぎています。 契約電力容量を上げ る場合や漏電ブレーカーが落ちる場合は 最寄り の電力会社まで連絡してください。

# 警報機が作動した時は

警報停止ボタン 警報灯点灯

煙を感知すると次のように 警報音「ピー、ピー、ピー」と 警報灯(赤色)でお知らせします。

#### ●火災の時

火元を確認し、119番へ連絡する、避難するなど適切な 処置をしてください。

#### ●火災でない時

火災以外でも、次のような場合、警報をお知らせする ことがありますので、次の方法にて警報音を停止して

- ・スプレー式殺虫剤や、ヘアスプレーなどが直接か かった時。
- ・たばこの煙を警報器に吹きかけた時。
- ・調理の煙や水蒸気などが警報器にかかった時。
- ・線香や蚊取り線香などの煙を発生させた時。



警報音が「ピー、ピー、ピー」と鳴った時、電池コネ クタを抜かないでください。また、コネクタを抜いた 警報器は絶対に取り付けないでください。火災の 発見ができなくなります。

# 警報の停止方法

#### ●警報音の停止方法

警報停止ボタンを押してください。

警報音が止まります。約5分後に再度警報音が鳴動する 場合は、うちわなどで煙流入部に風を送り、煙を検知 部から排除してください。煙流入口に煙が残っている 場合は5分後に再び警報音が鳴りますので、換気などを 行ってください。警報音は自動的に止まります。

## 警報機が故障かな?と思ったら

警報器の症状とその原因、対処について下表に示しま す。下記の対処を行っても直らない場合は、お客様 サービスセンターまでご連絡ください。

お客様サービスセンターは警報機の側面または説明を ご確認ください。

症状	原因	対処
約1分間間隔で「ピ」と鳴り、 警報灯が1回点滅	機器交換の目安(電池寿 命)です。	新しい警報器と交 換してください。 電池交換はできま せん。
約1分間隔で「ピピピ」と鳴り、警報灯が3回点滅	センサの感度が劣化して います。	

※器種・メーカーにより違う点がありますので、詳細はお手元の取扱説明書をご確認ください

## その他

### テレビの映りが悪い

- ①テレビ用端子がきちんと接続されていますか?
- ②チャンネル設定が正しくセットされていますか?
- ③近隣者も同じような状況ですか?

以上のことを確認して、取り扱い説明書も読んでみ ましょう。

※ケーブルTVなど設定が通常と異なる場合がございます。



## 入居中の小修理について

ご入居中の畳表替・襖・障子・網戸等の張替はお客 様ご自身でお願いいたします。通常の生活に支障の 無い修理、例えば、消耗品(電球・蛍光灯・電池 等)の交換や壁紙(クロス)のめくれ、扉の建付け 調整といった簡単な修理なども同様です。業者手 配が困難な場合は当社にて対応いたしますので、お 気軽におたずねください。

# インターネットの工事申請

インターネットで電話回線(ADSL等)以外のケーブル、例えば光ケーブル等をお部屋に引き込む際は、必ず工事申請が必要です。尚、この申請は原則、契約予定会社の工事担当者が行います。〈ケーブルTVの場合〉ケーブルテレビも同様の手順となります。ただし、集合住宅用として全戸にケーブルテレビやインターネット(光マンションタイプ等)対応となっている物件については、上記の申請は不要となります。

#### <申請の手順>

 $\left(1\right)$ 

契約会社・サービスプランを決めて申し込み

2

契約会社による事前の現場調査

(3

契約会社より、弊社へ工事許可申請

( 4

契約会社から入居者様へ丁事日程のご連絡



# 冬場のお手入れ。

寒い冬の時期は、「凍結」により、お部屋の設備 に支障をきたす場合があります。その場合は次の ような処置を行ってください。

## 給湯器の凍結

気温が氷点下になると給湯器の給水管が凍結して、お湯が 出なくなることがあります。その場合は次の手順で対応し てください。

- ①給湯器のカバーをはずす。
- ②給水バルブが開いているか確認する。
- ③バルブおよびその付近にお湯またはドライヤー熱 を利用して解凍する。
- ④給湯器のカバーを元に戻す。

#### <注意>

給湯器には凍結予防装置が付いていますが、お部屋のブレーカーを下ろしたりしますと、その装置が作動しません。これにより給湯器が破裂して漏水する恐れがありますので、しばらくお部屋を留守にする時などは、ブレーカーを上げたままでお出かけください。

### エアコン室外機の凍結

同様にエアコンの室外機も凍結して暖房が効かなくなる 場合があります。これは霜取り装置が故障し、室外機の ファンが凍結して回らなくなったためです。その場合は 室外機のファンの部分に凍りついた氷が溶けてファンが 回りだすまでお湯をかけて見てください。 給湯器の凍 結エアコン室外機

このあたりにお湯をかける

